

andromeda

MANUALE CRONOTERMOSTATO



magicair
tecnologie per il controllo dell'aria

Impostazioni utente



Impostazione orologio

Individuare il termostato n 1 (compare sul display un puntino lampeggiante a destra)

Toccare il pulsante **Setting**, lampeggiano i simboli della stagione, con **Tasto Sù/Giù** muovere il parametro desiderato , poi premere **OK**

L'ora lampeggia, ad indicare che il parametro può essere modificato toccando il tasto **Sù/Giù**

Toccano il tasto **OK** inizia a lampeggiare il minuto che può essere modificato toccando il tasto **Sù/Giù**.

Proseguendo Toccano il tasto **OK** inizia a lampeggiare il giorno della settimana, che può essere modificato toccando il tasto **Sù/Giù** premere **OK** .

Alla fine si torna alla schermata principale.

Impostazione timer

Dalla schermata principale con il termostato **Acceso** premere il tasto **CRONO** si accede alla selezione delle 4 fasce orarie che si possono impostare nel seguente modo :
Sullo schermo appare la programmazione della prima fascia, data dall'alternarsi di queste due schermate che mostrano rispettivamente l'orario di inizio e fine ed i giorni della settimana abilitati.



Premendo il tasto **OK** si passa all'impostazione della prima fascia oraria , l'ora lampeggia si imposta l'orario di accensione (START) con i tasti **Sù/Giù** , premendo **OK** si passa ad impostare i minuti con i tasti **Sù/Giù** ,premiendo **OK** si passa all'impostazione dell' ora di spegnimento (STOP) con i tasti **Sù/Giù**, premendo **OK** si passa ad impostare i minuti con i tasti **Sù/Giù**, premendo **OK** si passa alla scelta dei giorni a cui vogliamo che questa fascia oraria sia attiva.

Sempre con i tasti **Sù/Giù** si può scegliere tra una di queste possibilità:

giorno singolo - tutti i giorni - giorni feriali - week end - tutta la settimana - giorni feriali + sabato .

Premere **OK** per confermare, le quattro fasce orarie si possono anche concatenare creando un unico programma. Se la programmazione è attiva compare il numero del programma a sinistra dell'ora, la scritta **OFF** significa che il programma non è attivo . Per disattivare una fascia oraria , premere **CRONO** fino ad arrivare alla fascia oraria da disattivare , premere **OK** , l'ora lampeggia portarla a **00** premendo ancora il tasto **Giù** la fascia oraria va in **OFF**.

N.B. per passare direttamente da una fascia oraria all'altra basta premere il tasto **CRONO** più volte.

Nelle situazione di funzionamento il **simbolo della stagione** che lampeggia stà a ricordare che la serranda è aperta .

Se vogliamo **By-passare** la temperatura impostata premere il pulsante OK compare una manina che rimarrà accesa per 15 minuti in cui la bocchetta rimane sempre aperta.

Se presente la scritta OFF sul cronotermostato vuol dire che quest'ultimo è spento e quindi la bocchetta di mandata chiusa.





Ogni segmento rappresenta un giorno della settimana dal lunedì (1) alla domenica (7). Nel normale funzionamento mostra il giorno della settimana attuale. In fase di impostazione del cronotermostato indica il giorno (o i giorni) in cui la fascia è attiva

START

Compare quando si imposta l'orario di inizio della fascia cronotermostatica

STOP

Compare quando si imposta l'orario di fine della fascia cronotermostatica. Nel funzionamento normale si accende per indicare che, anche se il sistema è operativo, siamo fuori da tutte le fasce di abilitazione del cronotermostato

1234

Uno dei quattro numeri si accende per indicare il numero della fascia cronotermostatica durante l'impostazione della stessa

00:00

Durante il normale funzionamento indica l'orario attuale. Durante la fase di impostazione della fascia termostatica mostra l'orario di inizio o fine della fascia



OFF

Indica che il cronotermostato è spento. Per riaccenderlo premere il tasto ON/OFF (vedi avanti nella descrizione della tastiera)



Si accende ad ogni trasmissione della radio.

